

Montageanleitung Abschottung Pluvia

01

- Pluvia Dachwasserelement mit vorbereiteter Manschette setzen, festschrauben
- Manschette über Isolation stülpen, richten

02

- Flansch von Manschette auf Dampfbremse mit Dachpappe, metallbeschichtetem Bitumen-band (Tegu Tape 5000) oder Heissbitumen anschliessen

03

- Fläche isolieren
- Abdichtung verlegen, richten
- Pluvia wie üblich an Abdichtung verschweissen

