

# Montageanleitung

## Abschottung Dachwassereinlauf Standard

### Anschluss geschweisst

**01. Isolationsklotz 60 x 60 cm aus Flächendämmung vorbereiten**

**02. Dachwasserelement mit vorbereiteter Manschette montieren**

**03. Dachwasserelement festschrauben**

**04. Manschette an die Dampfsperre und das Dachwasser anschliessen**

a) Flansch von Manschette auf Dampfbremse mit Dachpappe, metallbeschichtetem Bitumenband (Tegu Tape 5000) oder Heissbitumen anschliessen

b) Dachwasserelement mit der Abschottungsmanschette verschweissen

c) Abdichtung verlegen, richten und den Klemmring montieren (nach Verlegeanleitung)

**05. Endprodukt**

