

# Montageanleitung Abschottung Dachwassereinlauf Anschluss mit Klemmring

- 01**
- Isolationsklotz setzen (je nach Höhe der Isolationsfläche)
- 02**
- Dachwasserelement mit vorbereiteter Manschette montieren
- 03**
- Dachwasserelement festschrauben
  - Flansch von Manschette auf Dampfbremse mit Dachpappe, metallbeschichtetem Bitumenband (Tegu Tape 5000) oder Bitumenbahn „Flam“ anschliessen (Flam unten, Kautschuk, Flam oben)
- 04**
- Fläche isolieren
  - Abdichtung verlegen, richten
  - Dachwasserelement mit Klemmring an Abdichtung montieren (nach Verlegeanleitung)

