

Montageanleitung

Abschottung Dachfläche Typ 2

01

- Die Abdichtung über die Isolation auf die Dampfbremse hinunter legen (ca. 20 – 25 cm auf Fläche Dampfbremse)

02

- Die Details je nach Isolationshöhe beidseitig am Dachrand mit den Formstücken (IE/AE) ausbilden (schweissen)
- Abdichtung mit Dachpappe, metallbeschichtetem Bitumenband (Tegu Tape 5000) oder Heissbitumen an die Dampfbremse anschliessen

03

- Fläche isolieren
- Zweite Abdichtung verlegen, richten
- Schweissnaht vorbereiten (schleifen)
- Schweissung mit Handföhn oder mit Leister Mietautomat von der Contec verschweissen (Nahtkontrolle)

