

## Teich-Ausmessenanleitung

Damit Contec-Dichtungsbahnen sauber und fehlerfrei vorkonfektioniert werden können, benötigen wir einen genauen Ausmassplan. Gegen Verrechnung werden solche Massaufnahmen auch von unseren Verlegetechnikern ausgeführt.

### Ausmessenanleitung

Legen Sie ein Messband oder eine Schnur auf die Mittelachse (0) des Teiches und tragen Sie die abgewickelte Länge im Vermessungsplan (siehe Rückseite) auf mm genau ein. **Schnur oder Messband in Längsachse liegenlassen.**

Mit Messband nun alle 1 m (Breite der Abdichtungs-Bahnen) die Querachsen beidseitig der Mittelachse nach aussen messen (abgewickelte Länge) und ebenfalls im Vermessungsplan eintragen.

Verbinden Sie nun die Querachsenmesspunkte miteinander, damit wird die Form des Teichs sichtbar.

Abrollpunkt einzeichnen.

### Wichtig

Rechnen Sie auf allen Seiten des Teiches ca. 30 cm Abdichtung ein, damit die Befestigung des Teiches vorgenommen werden kann.

### Diverses

Ausmass bitte auf unserem Teichvermessungsplan eintragen und zusammen mit dem Contec-Bestellblatt direkt senden an [bestellungen@contec.ch](mailto:bestellungen@contec.ch).

Bei Fragen zu Bestellung, Lieferterminen oder Verlegetechnik:

Contec AG  
Kundendienst  
Tel. 033 346 06 50  
E-Mail: [bestellungen@contec.ch](mailto:bestellungen@contec.ch)

Technische Auskünfte und Preisangaben erhalten Sie von unseren Aussendienstmitarbeitern.

