

Instructions de montage

Compartimentage sur Pluvia

01

- Posez l'élément d'écoulement de toiture Pluvia avec la manchette préparée, vissez
- Retournez la manchette sur l'isolation, orientez

02

- Raccordez le collet de la manchette au frein-vapeur avec du carton bitumeux, de la bande de bitume recouverte de métal (Tegu Tape 5000) ou du bitume chaud

03

- Isolez la surface
- Posez l'étanchéité, orientez
- Soudez comme d'habitude Pluvia à l'étanchéité

