

Instruction de montage

Raccordement d'une évacuation d'eau pluviale avec pièce soudée

- 01
- Préparer un bloc d'isolation de 60 x 60 cm à partir de l'isolation de surface
- 02
- Installer l'élément d'évacuation d'eau avec une manchette préparée
- 03
- Visser l'élément d'évacuation
- 04
- Raccorder la manchette au pare-vapeur et à l'évacuation d'eau
 - Bord de la manchette au pare-vapeur avec étanchéité de toiture, ruban bitumineux métallisé ou (Tegu Tape 5000) ou de bitume chaud
 - Souder l'évacuation d'eau à la membrane d'étanchéité
 - Poser le joint, l'aligner et mettre en place la bague de serrage (conformément aux instructions de pose)
- 05
- Produit final

