

Insruction de montage

Raccordement d'une évacuation d'eau pluviale

- 01**
- Poser un bloc d'isolation (en fonction de la hauteur de la surface d'isolation)
- 02**
- Installer l'élément d'évacuation avec la manchette préparée
- 03**
- Visser l'élément d'évacuation d'eau
 - Bord de la manchette au pare-vapeur avec étanchéité de toiture, ruban bitumineux métallisé, ruban de bitume (Tegu Tape 5000) ou membrane de bitume „Flam“ (Flam en bas, caoutchouc, Flam en haut)
- 04**
- Isoler la surface
 - Poser le raccord, redresser
 - Monter l'élément d'évacuation avec bague de serrage sur l'étanchéité (selon les instructions de montage)

