

Instructions de montage

Compartimentage sur naissance d'eaux pluviales variante

01

- Posez l'élément d'écoulement de toiture avec la manchette préparée, montez

02

- Raccordez le collet de la manchette au frein-vapeur avec du carton bitumeux, de la bande de bitume recouverte de métal (Tegu Tape 5000) ou du bitume à chaud
- Isolez la surface directement sur l'élément d'écoulement de toiture
- Vissez l'élément d'écoulement de toiture

03

- Posez l'étanchéité, orientez
- Montez l'élément d'écoulement de toiture sur l'étanchéité avec la bague de serrage (selon les instructions de pose)

