

# Instructions de montage

## Clip de fixation en 3 parties Contec.fix



### **Pas de perforation de la membrane d'étanchéité grâce au clip de fixation Contec.fix**

Le clip de fixation en trois parties Contec.fix en polyamide se compose de la rondelle, de la pièce centrale et de la partie supérieure. La polyamide est un matériau qui fait ses preuves depuis 1974. Le système à clip de fixation en polyamide permet une fixation mécanique des membranes Contec.proof sur le support sans perforation de ces dernières. Cette technique convient particulièrement pour étanchéifier des toitures légères dont la charpente ne peut pas soutenir de poids additionnel. Le nombre et la disposition des éléments Contec.fix sont déterminés en fonction du calcul de succion du vent réalisé par Contec.

### **Les phases de montage de Contec.fix**

01. Fixer la rondelle avec des éléments de fixation adéquats pour le support respectif

Étirer et aligner l'enveloppe du toit pré-confectionnée

02. Appuyer sur la pièce centrale; il est fortement recommandé de la faire tremper auparavant dans de l'eau savonneuse

03. Appuyer sur la partie supérieure et la serrer à la main et avec la clé

### **Autres domaines d'application possibles**

Fixations pour des formes spéciales de membranes d'étanchéité comme des pyramides ou des coquilles creuses

### **Données techniques**

Rondelle d=95 mm avec bourrelet de retenue contre-dépouillé d'env. 5 mm, rond et disposé au centre ainsi qu'un perçage d=6 mm pour loger l'élément de fixation.

- Pièce centrale pour coincer l'enveloppe du toit sur la rondelle
- Partie supérieure pour visser la pièce centrale avec un filetage en dents de scie

Pour de plus amples informations, veuillez lire la fiche technique Contec.fix.

