

Instructions de montage

Compartimentage en toiture de type 2

01

- Posez l'étanchéité sur l'isolation sous laquelle se trouve le frein-vapeur (env. 20 – 25 cm sur la surface du frein-vapeur)

02

- Conformez (soudez) les détails, en fonction de la hauteur de l'isolation, des deux côtés de l'acrotère avec les pièces préfabriquées (IE/AE)
- Raccordez l'étanchéité au frein-vapeur avec du carton bitumé, de la bande de bitume recouverte de métal (Tegu Tape 5000) ou du bitume à chaud

03

- Isolez la surface
- Posez la seconde étanchéité, orientez
- Préparez (poncez) le cordon de soudure
- Soudez la soudure avec un foehn manuel ou avec un automate de location Leister de Contec (contrôle des soudures)

