

## Instructions pour prendre les mesures d'un étang

Afin que les lés d'étanchéité Contec puissent être préconfectionnés soigneusement et sans défaut, nous avons besoin d'un plan de mesures exactes. Contre facturation, cette prestation peut être également prise en charge par un de nos techniciens.

### Instructions

Poser un mètre à ruban ou une ficelle sur un axe représentant la plus grande longueur de l'étang (0) et reporter cette distance au mm près sur le plan (voir plan de mesures). **Laissez poser le mètre ou la ficelle dans l'axe de la longueur.**

A partir du milieu de l'axe mesuré précédemment, mesurer de part et d'autre la longueur des lés d'étanchéité disposés perpendiculairement tous les 1 m (largeur d'un lé) et reporter également sur le plan de mesures.

Relier ensemble les points de mesures de l'axe de la longueur, afin de rendre visible la forme de l'étang.

Noter le point de déroulement.

### Attention

Rajoutez sur le pourtour de l'étang une bordure supplémentaire d'env. 30 cm de large, elle vous permettra la fixation de votre étanchéité.

### Divers

Veuillez saisir les dimensions sur notre plan d'étude du bassin et l'envoyer avec le formulaire de commande Contec directement à [bestellungen@contec.ch](mailto:bestellungen@contec.ch).

Pour toutes questions concernant commande, délais de livraison ou pose:

Contec AG  
Service Clientèle  
Tél. 024 524 14 16  
E-Mail: [bestellungen@contec.ch](mailto:bestellungen@contec.ch)

Nos collaborateurs externes se feront un plaisir de vous communiquer toutes informations techniques.

