

# Istruzioni di montaggio

## Isolamento tetto tipo 1

### 01

- Produrre lamiera per bordo rialzato (secondo sovrastruttura del tetto, altezza)
- Avvitare lamiera per bordo rialzato
- Collegare barriera al vapore con cartone catramato, nastro bituminoso rivestito di metallo (Tegu Tape 5000) o bitume caldo (su entrambi i lati)
- Isolare la superficie
- Posare l'impermeabilizzazione, orientare

### 02

Incollare il bordo rialzato:

- Bordo superiore del rialzo con lamiera a filo
- Sovrapporre bordo rialzato ca. 5 cm
- Produrre profilo di tenuta (copertura verso l'esterno)
- Montare il profilo di tenuta

