

# Istruzioni di montaggio

## Isolamento scarico dell'acqua collegamento con anello di bloccaggio

- 01**
- Collocare zoccolo di isolamento (in base all'altezza della superficie da isolare)
- 02**
- Montare elemento per lo scarico con collare precedentemente preparato
- 03**
- Avvitare elemento per lo scarico
  - Collegare la flangia del collare sulla barriera al vapore con cartone catramato, nastro bituminoso rivestito di metallo (Tegu Tape 5000) o membrana bituminosa «Flam» (Flam sotto, caucciù, Flam sopra)
- 04**
- Isolare la superficie
  - Posare l'impermeabilizzazione, orientare
  - Montare l'elemento per lo scarico con anello di bloccaggio all'impermeabilizzazione (secondo le istruzioni di

