

Istruzioni di montaggio

Isolamento Pluvia

01

- Collocare e avvitare l'elemento per lo scarico Pluvia con collare precedentemente preparato
- Ripiegare il collare sopra l'isolamento, orientare

02

- Collegare la flangia del collare sulla barriera al vapore con cartone catramato, nastro bituminoso rivestito di metallo (Tegu Tape 5000) o bitume caldo

03

- Isolare la superficie
- Posare l'impermeabilizzazione, orientare
- Saldare Pluvia come di consueto all'impermeabilizzazione

