

Istruzioni di montaggio

Isolamento scarico dell'acqua variante

- 01**
- Collocare e montare l'elemento per lo scarico con collare precedentemente preparato
- 02**
- Collegare la flangia del collare sulla barriera al vapore con cartone catramato, nastro bituminoso rivestito di metallo (Tegu Tape 5000) o bitume caldo
 - Isolare la superficie direttamente all'elemento per lo scarico
 - Avvitare elemento per lo scarico
- 03**
- Posare l'impermeabilizzazione, orientare
 - Montare l'elemento per lo scarico con anello di bloccaggio all'impermeabilizzazione (secondo le istruzioni di posa)

